

# OYSTA

Oysta onHand

LW

RÁPIDA GUÍA  
DEL  
DISPOSITIVO  
DE REFERENCIA



Versión: Jul 2021

# Oysta on Hand

LW

## ¿Cómo funciona?



### Oysta On Hand

Su dispositivo parece y funciona como un reloj normal. Es permite la comunicación como un teléfono móvil así como datos precisos de datos de localización GPS.



### IntelliCare™

Utilice nuestra plataforma para ver el dispositivo ubicación y ver alertas.



### Monitoring Centre

El Oysta On Hand conecta a su Central Receptora de Alarmas Central Receptora (disponible las 24 horas del día).

Oysta onHand

LW

Su dispositivo  
de un vistazo

Botón SOS

Visualización  
de la fecha y  
la hora

Micrófono

Altavoz



Oysta on Hand

LW

## Encender y apagar el dispositivo

Para encender tu Oysta On Hand, mantén pulsado el botón de la parte izquierda del dispositivo

Tras unos segundos, aparecerá una pantalla de bienvenida.

De vez en cuando la pantalla se apagará para ahorrar energía. Esto es normal. Basta con pulsar de nuevo el botón para reactivar la pantalla.



Oysta on Hand

LW

## Hacer una llamada de emergencia

En una situación de emergencia se puede hacer una llamada de emergencia desde su Oysta On Hand. Pulse el botón plateado situado en el lado derecho del dispositivo y se realizará una llamada automáticamente a la Central Receptora de Alarmas.

Si un SOS se ha realizado por error, pulse de nuevo el botón plateado y la llamada se cancelará.



Oysta on Hand

LW

## Realización de una llamada

El Oysta On Hand permite la comunicación de voz bidireccional en modo manos libres para que pueda hablar y ser escuchado. Las llamadas están permitidas a números específicos.

Utilice los botones del lado derecho situados encima y debajo del botón plateado de SOS.

Estos te llevarán a la lista de contactos. Desde aquí puedes elegir un contacto al que llamar.



Oysta on Hand

LW

## Cargar el dispositivo

Para insertar tu dispositivo en la base de carga, alinea los puntos dorados de la parte superior del reloj con los puntos de la base.

También puedes cargar el dispositivo conectando el cable magnético a la parte trasera del dispositivo.

Cargue su Oysta On Hand a diario.



## OYSTA TECHNOLOGY

Gran via les corts  
Catalanes 774, 2-1,  
08013 Barcelona,  
España.

Tel +34 (0) 93 6309 212

Email [info@oysta-technology.com](mailto:info@oysta-technology.com)

[www.oysta-technology.com](http://www.oysta-technology.com)

